

30 311 000 ESSENCE FOOT CONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO ELETTRONICO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina
- alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
- marchio CE
- elettrovalvola
- blocco di sicurezza dopo 60 secondi
- protezione IP 44
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- limitatore di portata
- con doccetta estraibile a 2 getti
- mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
- ritorno automatico al mousseur
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°



30 311 000 ESSENCE FOOT CONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO ELETTRONICO



PARTI DI RICAMBIO , febbraio 2018 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46927000)
- 2: Cartuccia (Ordine n. 46580000)
- 3: Doccetta estraibile (Ordine n. 46926000)
- 3.1: Filtro (Ordine n. 0676800M)
- 3.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 3.3: Regolatore di getto (Ordine n. 48275000)
- 4: Flessibile (Ordine n. 48293000)
- 5: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8: Raccordo a scatto (Ordine n. 46338000)
- 9: Elettrovalvola (Ordine n. 48213000)
- 9.1: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 9.2: Filtro (Ordine n. 42395000)
- 10: Unità di controllo (Ordine n. 48304000)
- 11: Batteria (Ordine n. 42886000)