


30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO




PARTI DI RICAMBIO , novembre 2019 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46726000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46492000)
- 3: anello filettato (Ordine n. 46815000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 5: Bocca (Ordine n. 13372000)
- 5.1: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)
- 5.2: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)
- 5.3: Mousseur (Ordine n. 06574000)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: Piastrina stabilizzatrice (Ordine n. 05334000)
- 8: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

* Accessori speciali

30 221 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO



PARTI DI RICAMBIO , maggio 2013 – novembre 2019

- 1: Leva (Ordine n. 46897000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46492000)
- 3: anello filettato (Ordine n. 46815000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 5: Bocca (Ordine n. 13372000)
- 5.1: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)
- 5.2: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)
- 5.3: Mousseur (Ordine n. 06574000)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 8: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

* Accessori speciali