

30 312 DC0 K7 FOOT CONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO ELETTRONICO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo spazzolato
- bocca media
- Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina
- alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
- marchio CE
- elettrovalvola
- valvole per la chiusura di sicurezza
- blocco di sicurezza dopo 60 secondi
- protezione IP 44
- cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- con doccetta professionale
- mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
- ritorno automatico al mousseur
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°



30 312 DC0 K7 FOOT CONTROL MISCELATORE MONOCOMANDO ELETTRONICO



PARTI DI RICAMBIO , luglio 2015 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46927DC0)
 - 2: Cappuccio (Ordine n. 46116DC0)
 - 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
 - 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
 - 5: Doccetta estraibile (Ordine n. 46731DC0)
 - 5.1: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 5.2: Mousseur (Ordine n. 46711000)
 - 6: Flessibile (Ordine n. 46871DC0)
 - 7: MOLLA (Ordine n. 46873SD0)
 - 8: supporto (Ordine n. 46734DC0)
 - 9: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
 - 10: Elettrovalvola (Ordine n. 48213000)
 - 10.1: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 10.2: Filtro (Ordine n. 42395000)
 - 11: Unità di controllo (Ordine n. 48304000)
 - 12: Batteria (Ordine n. 42886000)
 - 13: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- * Accessori speciali