

Pure Freude
an Wasser



43 467 SH0 **COPERCHIO**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: bianco

Pure Freude
an Wasser



43 467 SH0 **COPERCHIO**

No exploded view is available for this spare part list.

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1995 – now

1: Tasto azionamento (Ordine n. 43466SH0)